La colonnina di ricarica EV

Manuale di Installazione e Operazione del Sistema di Gestione dell'Energia



FOXESS CO., LTD.

### Copyright © FOXESS CO., LTD. 2022. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il previo consenso scritto di FOXESS CO., LTD.

#### Marchi e Autorizzazioni

e altri marchi Fox sono marchi di fabbrica di FOXESS CO., LTD.

Tutti gli altri marchi e nomi commerciali citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

#### Avviso

I prodotti, i servizi e le caratteristiche acquistati sono stabiliti dal contratto stipulato tra Fox e il cliente. Tutti o parte dei prodotti, servizi e caratteristiche descritti in questo documento potrebbero non rientrare nell'ambito di acquisto o di utilizzo. Se non diversamente specificato nel contratto, tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute in questo documento sono fornite "COSÌ COME SONO", senza garanzie o rappresentazioni di alcun tipo, né esplicite né implicite.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nella preparazione di questo documento è stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita.

### FOXESS CO., LTD.

Indirizzo: No. 939, Jinhai Terza Strada, Area Industriale Della Nuova Aeroporto, Distretto di Longwan, Città di Wenzhou, Provincia di Zhejiang, Cina

Sito web: WWW.FOX-ESS.COM

# Manuale di Installazione e Operazione del Sistema di Gestione dell'Energia

\* Questo manuale illustra la configurazione dell'App, le istruzioni di installazione e le istruzioni sulla modalità di funzionamento per il bilanciamento del carico e la Connessione Fotovoltaica della colonnina di ricarica EV Fox ESS.

### Contenuti

Manuale di Installazione e Operazione del Sistema di Gestione dell'Energia	1
1 Bilanciamento del Carico (Unità Singola)	1
1.1 Guida all'Installazione	2
	6
1.1	7
1.2 Configurazione	8
1. Scaricare l'App FoxSwitch	8
2. Accesso all'account	8
3. Aggiungere la colonnina di ricarica EV	9
4. Collegare la colonnina di ricarica EV tramite Bluetooth	9
5. Abilitare la funzione di bilanciamento del carico	
6. Impostazione del Rapporto del Contatore	
1.3 Introduzione della Funzione	11
2 Bilanciamento del Carico (Unità Multiple)	13
2.1 Guida all'Installazione	14
2.2 Configurazione	14
1. Scaricare l'App FoxSwitch	14
2. Accesso all'account	14
3. Aggiungere la colonnina di ricarica EV	14
4. Collegare la colonnina di ricarica EV tramite Bluetooth	15
5. Impostazione della Connessione di Rete	16
6. Creare e Configurare la Stazione di Alimentazione	
2.3 Introduzione della Funzione	19
3 Connessione Fotovoltaica	20
3.1 Guida all'Installazione	21
3.2 Configurazione	21
1. Scaricare l'App FoxSwitch	21
2. Accesso all'account	21
3. Aggiungere la colonnina di ricarica EV	22
4. Collegare la colonnina di ricarica EV tramite Bluetooth	22
5. Impostazione per Abilitare la Funzione della Connessione Fotovoltaica	23
6. Impostazione del Rapporto del Contatore	23
3.3 Introduzione della Funzione	24

# **1** Bilanciamento del Carico (Unità

# Singola)

Il bilanciamento del carico dell'unità singola è adatto a situazioni in cui una singola colonnina di ricarica EV condivide l'energia con altri carichi.



Diagramma di cablaggio del sistema di bilanciamento del carico dell'unità singola

# Nota:

1. Per conformarsi agli standard di protezione dalle perdite rilevanti, si prega di utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle perdite equivalente conforme agli standard locali.

2. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in conformità con i regolamenti locali.

## 1.1 Guida all'Installazione

Cablaggio di Comunicazione RS485

È necessario un cavo RS485 per stabilire la comunicazione tra la colonnina di ricarica EV e il contatore elettrico.

Per risparmiare tempo nell'acquisto di un contatore elettrico, è consigliabile acquistare il seguente contatore AC presso un rivenditore locale.

- Contatore elettrico monofase  $\leq$  60A: DDSU666 5(60).
- Contatore elettrico trifase  $\leq$  80A: DTSU666 5(80).
- Contatore elettrico trifase  $\leq$  200A: DTSU666 1.5(6).
- ◆ Contatore elettrico trifase ≤ 200A: DTSU666 (Doppio RS485)

Modello del Contatore Elettrico	La colonnina di ricarica EV Applicabile
DDSU666 5(60)A	7,3KW
DTSU666 5(80)A	11KW/22KW
DTSU666 1.5(6)A	11KW/22KW
DTSU666 (Doppio RS485)	11KW/22KW

### Tavola di Raccomandazioni per la Selezione del Contatore Elettrico



 Se la corrente totale del contatore elettrico DTSU666 (doppio RS485) è < 80A, può essere collegata direttamente al circuito. Se la corrente totale è > 80A, dovrebbe essere collegata al circuito con un trasformatore CT, e il metodo di collegamento del contatore elettrico dovrebbe essere impostato su collegamento CT. Per i metodi di impostazione specifici, fare riferimento alle istruzioni d'uso del contatore elettrico; l'inverter Fox ESS può condividere questo contatore elettrico con la colonnina di ricarica EV.





riferimento al colore dei fili locali per i dettagli.



la colonnina di ricarica EV da 11/22 kW

Il colore dei fili mostrato nel diagramma è solo a scopo di riferimento, fare riferimento al colore dei fili locali per i dettagli.





riferimento al colore dei fili locali per i dettagli.

Dopo aver installato e collegato tutte le unità secondo il diagramma di cablaggio, attivare la funzione di bilanciamento del carico dell'unità singola attraverso l'App FoxSwitch seguendo i passaggi seguenti.

1. Scaricare l'App FoxSwitch

Scaricare e installare l'APP andando su App Store o Google Play e cercando "FoxSwitch".

2. Accesso all'account

Effettuare l'accesso a FoxSwitch con il proprio account e password. Se non si ha un account, è possibile registrarsi e quindi effettuare l'accesso.



### 3. Aggiungere la colonnina di ricarica EV

Fare clic sul pulsante "Aggiungi" per accedere all'interfaccia Aggiungi la colonnina di ricarica EV. È possibile scannerizzare direttamente il codice QR sulla colonnina di ricarica EV o inserire manualmente il SN e quindi nominare la colonnina di ricarica EV e fare clic su "Invia" per aggiungerlo con successo.



4. Collegare la colonnina di ricarica EV tramite Bluetooth

La colonnina di ricarica EV appena aggiunto verrà visualizzato nell'elenco Dispositivi Locali. Fare clic sull'icona Bluetooth della colonnina di ricarica EV appena aggiunto e accedere all'interfaccia di controllo della colonnina di ricarica EV.



### 5. Abilitare la funzione di bilanciamento del carico

Fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di controllo della colonnina di ricarica EV, quindi fare clic su "Menu Impostazioni", accedere all'interfaccia Impostazioni della colonnina di ricarica EV, fare clic sull'interruttore di Bilanciamento del Carico e configurare i parametri di corrente limite di bilanciamento del carico.

← 👫 60AL74	BM77HL007	← Setting	← Setting
Charging Voltage	E Setting	Set Current	Set Current
Charging Power	RFID Card	Upper Limit 32 A Completed	Upper Limit 32 A Completed
	Fault	Set Meter Ratio	Set Meter Ratio
	Upgrade	proportion 1 Completed	proportion 1 Completed
	OCPP	Set load balance	Set load balance
rato -	About	Set Photovoltaic Linkage Mode	Load Balance 32 A Completed
		Quick Mode v	Set Photovoltaic Linkage Mode
		Set Charging Mode	Quick Mode
		Controlled mode	Set Charging Mode
		Set Appointment Time	Controlled mode *
		Timing Charging	Set Appointment Time
			Timing Charging

\* Il valore di corrente di soglia del bilanciamento del carico dovrebbe essere inferiore alla corrente nominale dell'interruttore automatico del circuito (MCCB), e l'intervallo di impostazione della corrente di bilanciamento è 10~300A.

6. Impostazione del Rapporto del Contatore

Impostare il Rapporto del Contatore corrispondente in base al tipo di contatore elettrico installato. L'impostazione predefinita per il contatore direttamente collegato è 1. Per il contatore con trasformatore CT, impostarlo in base al rapporto del trasformatore CT corrispondente.

16:52		10 100 100 401 ÷ 100			
~	Settin	g			
Set Current Upper Limit	32	A Completed			
Set Meter Ratio	1	Completed			
Set load balance					
Set Photovoltaic	: Linka	ge Mode			
Set Charging M	ode e	×			
Set Appointment Time Timing Charging					

## 1.3 Introduzione della Funzione

Abilitando la funzione di bilanciamento del carico della stazione di ricarica tramite FoxSwitch, la colonnina di ricarica EV può ottenere i dati di corrente degli altri carichi in tempo reale attraverso il contatore elettrico Fox ESS e regolare la corrente di ricarica di tutte le colonnine di ricarica EV della stazione in tempo reale in base alla soglia di corrente impostata dal bilanciamento del carico della stazione di ricarica.

### Esempio di funzione:



Corrente di ricarica = 40A - corrente di carico domestico (6A ≤ corrente di ricarica della colonnina di ricarica EV ≤ 32A).

Quando la corrente di carico domestico è di 5A, la corrente di ricarica è di 32A;

Quando il carico domestico è di 15A, la corrente di ricarica è di 40A - 15A = 25A; Quando il carico domestico è di 34A, la corrente di ricarica è di 40A - 34A = 6A; Quando il carico domestico è di 35A, la corrente di ricarica è di 40A - 35A = 5A <6A,

Quando il carico domestico, e, di 35A, la corrente di ricarica, e, di 40A - 35A = 5A <6A, la colonnina di ricarica EV è in stato di pausa della ricarica;

Quando il carico domestico, è, di 33A, la corrente di ricarica, è, di 40A - 33A = 7A >6A, la colonnina di ricarica EV riprende la ricarica.

\* Secondo gli standard rilevanti, la corrente di avvio minima della colonnina di ricarica EV è di 6A.

# **2** Bilanciamento del Carico (Unità Multiple)

Il bilanciamento del carico multi-unità è adatto a situazione in cui più colonnine di ricarica EV condividono l'energia con altri carichi.



Diagramma di cablaggio del sistema di bilanciamento del carico unità multiple

# Nota:

1. Per conformarsi agli standard di protezione dalle perdite rilevanti, si prega di utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle perdite equivalente conforme agli standard locali.

2. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in conformità con i regolamenti locali.

## 2.1 Guida all'Installazione

### Cablaggio di Comunicazione RS485

Il metodo di cablaggio per il contatore e l'RS485 utilizzato è lo stesso e non verrà dettagliato. Per informazioni dettagliate sul cablaggio, fare riferimento alle istruzioni di cablaggio nella Sezione <u>1.1</u>.

### 2.2 Configurazione

Dopo aver installato e collegato tutte le unità secondo il diagramma di cablaggio, attivare la funzione di bilanciamento del carico a livello di stazione attraverso l'App FoxSwitch seguendo i passaggi seguenti.

1. Scaricare l'App FoxSwitch

Scaricare e installare l'APP andando su App Store o Google Play e cercando "FoxSwitch".

### 2. Accesso all'account

Effettuare l'accesso a FoxSwitch con il proprio account e password. Se non si ha un account, è possibile registrarsi e quindi effettuare l'accesso.



3. Aggiungere la colonnina di ricarica EV

Fare clic sul pulsante "Aggiungi" per accedere all'interfaccia Aggiungi La colonnina di ricarica EV. È possibile scannerizzare direttamente il codice QR sulla colonnina di ricarica EV o inserire manualmente il SN e quindi nominare la colonnina di ricarica EV e fare clic su "Invia" per aggiungerlo con successo.

16:48	u 💥 🗖 👫 🗟 🖬	16:48	t 222 d 411 s dt	16:55	0.35 🖬 🛜 🖞 🛛 79	16:49	10 and 10 40° 🛱 👘
Home	企	← Add		<i>←</i>		← A	dd
SN/Nickname	Q	Nickname				Test	
Local Device		SN	8			60AL74BM77HL007	7 E
+ Add							
Cloud Device							
		Subm	it			Sul	omit
Hama Records	00						
nome records	iviy						

4. Collegare la colonnina di ricarica EV tramite Bluetooth

La colonnina di ricarica EV appena aggiunto verrà visualizzato nell'elenco Dispositivi Locali. Fare clic sull'icona Bluetooth della colonnina di ricarica EV appena aggiunto e accedere all'interfaccia di controllo della colonnina di ricarica EV.



### 5. Impostazione della Connessione di Rete

Fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di controllo della colonnina di ricarica EV, fare clic su "Menu Impostazioni di Rete", accedere all'interfaccia Impostazioni di Rete della colonnina di ricarica EV, fare clic sul pulsante Impostazione Parametri WIFI in alto, inserire il nome del WIFI e la password, quindi fare clic sul pulsante Impostazione per completare l'Impostazione della Rete WIFI; se la colonnina di ricarica EV contiene la configurazione di rete 4G, fare clic sul pulsante Impostazione Parametri 4G in alto e quindi fare clic direttamente sul pulsante Impostazione per completare l'Impostazione della Rete WIFI; se la colonnina di ricarica EV contiene la configurazione di rete 4G, fare clic sul pulsante Impostazione Parametri 4G in alto e quindi fare clic direttamente sul pulsante Impostazione per completare l'Impostazione della Rete 4G.

Per garantire la stabilità della configurazione della rete, è consigliabile interrompere l'alimentazione e riavviare la colonnina di ricarica EV dopo la configurazione della rete. Dopo che la rete è stata impostata con successo, la colonnina di ricarica EV verrà visualizzato nell'elenco Dispositivi Cloud.



Per la restante configurazione di rete della colonnina di ricarica EV, ripetere i Passaggi 3-5 per completare l'Impostazione di Connessione di Rete.

- 6. Creare e Configurare la Stazione di Alimentazione
- (1) Fare clic sull'icona Stazione di Alimentazione nell'angolo in alto a destra della homepage dell'APP, accedere all'interfaccia della Mia Stazione di Alimentazione, fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra, inserire il nome della stazione nella finestra di dialogo a comparsa e quindi fare clic sul pulsante Conferma per creare la stazione.



(2) Fare clic sulla stazione di alimentazione appena creata, accedere all'interfaccia delle Impostazioni della Stazione di Alimentazione, impostare la soglia di corrente della stazione di alimentazione. Il valore impostato dovrebbe essere inferiore alla corrente nominale dell'interruttore automatico del circuito (MCCB); impostare il Rapporto del Contatore corrispondente in base al tipo di contatore elettrico installato. L'impostazione predefinita per il contatore direttamente collegato è 1, per il contatore con trasformatore CT, impostarlo in base al rapporto del trasformatore CT corrispondente; fare clic sull'icona "+" sul lato destro dell'elenco dei dispositivi, quindi selezionare il SN della colonnina di ricarica EV che deve essere aggiunto alla stazione, fare clic sul pulsante di Conferma per aggiungere la colonnina di ricarica EV alla stazione; quindi, abilitare la funzione di bilanciamento del carico, completare la configurazione del bilanciamento del carico a livello di stazione.

16:55	© 200 ∰ 401 ♥ 150	16:55	© 100 ∰ ∰ 100 € CD	16:55	6 100 <b>100</b> 401 <b>100</b>
← Power Station De	etails	← Power Station D	etails	← Power Station	n Details
Upper Limit 0 A C Meter Ratio 1.0 Completes	completed	Upper Limit 32 A Meter Ratio 1.0 Complete Load Balance	Completed	Upper Limit 32 A Meter Ratio 1.0 Com Load Balance	Completed
Equipment List	(±	Equipment List	<b></b>	Equipment List	Œ
No data temporari	Y	No data temporar Cancel 60AL74EM77HL007(Test)	Confirm	60AL74BM77HL007	0.0 A Standby

## 2.3 Introduzione della Funzione

Abilitando la funzione di bilanciamento del carico a della stazione di ricarica tramite FoxSwitch, la colonnina di ricarica EV può ottenere i dati di corrente degli altri carichi in tempo reale attraverso il contatore elettrico Fox ESS e regolare la corrente di ricarica di tutte le colonnine di ricarica EV nella stazione in tempo reale in base alla soglia di corrente impostata dal bilanciamento del carico a della stazione di ricarica.

### Esempio di funzione:

Supponiamo che la corrente nominale dell'interruttore automatico del circuito (MCCB) sia di 200A.

La corrente di soglia del bilanciamento del carico della stazione di ricarica può

### essere impostata su 200A.



Sono stati aggiunti 6 la colonnina di ricarica EV a questa stazione di alimentazione.

Corrente di ricarica = (200A-corrente degli altri carichi)/numero di la colonnina di ricarica EV (6A ≤ corrente di ricarica della colonnina di ricarica EV ≤ 32A).

Quando la corrente degli altri carichi è di 5A, la corrente di ricarica è di 32A;

Quando la corrente degli altri carichi è di 50A, la corrente di ricarica è (200-50)/6 = 25A;

Quando la corrente degli altri carichi è di 164A, la corrente di ricarica è (200-164)/6 <mark>= 6A;</mark>

Quando la corrente degli altri carichi è di 170A, la corrente di ricarica è (200-170)/6 = 5A <6A, la colonnina di ricarica EV è in stato di pausa della ricarica;

Quando la corrente degli altri carichi è di 158A, la corrente di ricarica è (200-158)/6 = 7A >6A, la colonnina di ricarica EV riprende la ricarica.

\* Quando la colonnina di ricarica EV della stazione è offline, verrà ricaricato con una corrente di 6A; se la colonnina di ricarica EV connesso alla rete RS485 del contatore elettrico è offline, tutte le colonnine di ricarica EV nella stazione verranno ricaricati con una corrente di 6A.

\* Secondo gli standard rilevanti, la corrente di avvio minima della colonnina di ricarica EV è di 6A.

# **3** Connessione Fotovoltaica

La modalità di Connessione Fotovoltaica è adatta a situazioni in cui una singola colonnina di ricarica EV utilizza contemporaneamente l'energia solare e l'energia di rete. La modalità di Connessione Fotovoltaica è divisa in modalità verde che utilizza solo l'energia solare o in modalità economica che privilegia l'uso dell'energia solare.



Diagramma di cablaggio del sistema di Connessione Fotovoltaica (l'inverter del marchio Fox ESS può condividere il contatore elettrico doppio RS485 DTSU666 con la colonnina di ricarica EV)

Nota:

1. Per conformarsi agli standard di protezione dalle perdite rilevanti, si prega di utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle perdite

equivalente conforme agli standard locali.

2. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in conformità con i regolamenti locali.

# 3.1 Guida all'Installazione

Cablaggio di Comunicazione RS485

Il metodo di cablaggio per il contatore e l'RS485 utilizzato è lo stesso e non verrà dettagliato. Per informazioni dettagliate sul cablaggio, fare riferimento alle istruzioni di cablaggio nella Sezione <u>1.1</u>.

## 3.2 Configurazione

Dopo aver installato e collegato tutte le unità secondo il diagramma di cablaggio, attivare la funzione di bilanciamento del carico a livello di stazione attraverso l'App FoxSwitch seguendo i passaggi seguenti.

1. Scaricare l'App FoxSwitch

Scaricare e installare l'APP andando su App Store o Google Play e cercando "FoxSwitch".

2. Accesso all'account

Effettuare l'accesso a FoxSwitch con il proprio account e password. Se non si ha un account, è possibile registrarsi e quindi effettuare l'accesso.

16:46 🖉 🔐 🛱 👬 🛜 🖾	16:46	8 0.40 0 40° ÷ 100
← Register	6	
Register	Log In	
E-Mail	E-Mail	
Verification Code	Password	Ø
Password	Register	Forgot password
Confirm password		
I have read and agreed to the terms and contents defined in the "User Agreement"		
Register		
		Log In

3. Aggiungere la colonnina di ricarica EV

Fare clic sul pulsante "Aggiungi" per accedere all'interfaccia Aggiungi la colonnina di ricarica EV. È possibile scannerizzare direttamente il codice QR sulla colonnina di ricarica EV o inserire manualmente il SN e quindi nominare la colonnina di ricarica EV e fare clic su "Invia" per aggiungerlo con successo.

16:48	t 💥 🖬 👫 🕤 🚮	16:48	8 2.30 2 40° (S) (S)	16:55	0.35 🖬 🎅 🖞 🛛 😰	16:49	10 and 10 40 and 10 and
Hom	e 🙆	← Add		$\leftarrow$		~	Add
SN/Nickname	Q	Nickname				Test	
Local Device		SN	e			60AL74BM77H	IL007 🕀
( + A	dd						
Cloud Device							
		Submit					Submit
		Submit					Submit
Home Record	O ds My						

4. Collegare la colonnina di ricarica EV tramite Bluetooth

La colonnina di ricarica EV appena aggiunto verrà visualizzato nell'elenco Dispositivi Locali. Fare clic sull'icona Bluetooth della colonnina di ricarica EV appena aggiunto e

accedere all'interfaccia di controllo della colonnina di ricarica EV.

16:49	t 🔅 🖬 🖓 🖬 🖏	10	5:49	0 110 0 40° (CI)
Home	۲	÷	- 🔻 60AL74	1BM77HL007
SN/Nickname	Q		Charging Voltage	Charging Current - A
Local Device			Charging Power	Charging Duration 00:00
Test 60AL74BM77HL007 Personal	<b>≹</b> ∥ -64			Standby
+ Add				
Cloud Device			ror u	
<b>&gt;</b>	0			
Home Records	My			

5. Impostazione per Abilitare la Funzione della Connessione Fotovoltaica Fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di controllo della colonnina di ricarica EV, fare clic sul menu Impostazioni, accedere all'interfaccia Impostazioni della colonnina di ricarica EV e impostare la modalità di Connessione Fotovoltaica su modalità verde o modalità economica in base alle vostre esigenze.

16:49	0 150 🖬 👫 🗢 🚮	16:52 <b>6</b> 💥 🛱 👫 🕸 🕅	10:28 😻 💯 🔐 🛱 🗰	10:28 🗸 🖉 👯 🛱 👬 🐨 🚥
←	HL007	← Setting	← Setting	← Setting
Charging Votage - v Charging Power - v	E RFID Card	Set Current Upper Limit 32 A Completed	Set Current Upper Limit 32 A Completed	Set Current Upper Limit 32 A Completed
KW	Fault Fault Network	Set Meter Ratio proportion 1 Completed	Set load balance	Set load balance
Standby	Upgrade OCPP	Set load balance	Green Mode	Set Photovoltaic Linkage Mode
roxo	About	Set Photovoltaic Linkage Mode	Set Charging Mode	Set Charging Mode
		Quick Mode	Controlled mode *	Controlled mode *
		Economic Model Green Mode	Set Appointment Time Timing Charging	Set Appointment Time Timing Charging
		Set Appointment Time		

6. Impostazione del Rapporto del Contatore

Si prega di impostare il Rapporto del Contatore corrispondente in base al tipo di contatore elettrico installato. L'impostazione predefinita per il contatore direttamente

collegato è 1. Per il contatore con trasformatore CT, si prega di impostarlo in base al rapporto del CT corrispondente.

16:52		0 100 0 401 † 100
$\leftarrow$	Settin	g
Set Current Upper Limit	32	A Completed
Set Meter Ratio	1	Completed
Set load balanc	e	$\bigcirc$
Set Photovoltaid	c Linka	ge Mode
Set Charging M Controlled mode	ode e	×
Set Appointmer	nt Time ing Cha	arging

### 3.3 Introduzione della Funzione

Attraverso FoxSwitch, è possibile scegliere la modalità verde o la modalità economica della connessione fotovoltaica. La colonnina di ricarica EV può ottenere in tempo reale i dati sulla corrente di generazione dell'inverter tramite il contatore elettrico Fox ESS e controllare la colonnina di ricarica EV per utilizzare solo l'energia solare o dare la priorità all'energia solare in base alla modalità di Connessione Fotovoltaica selezionata.

Modalità verde:

1. Quando l'energia solare è > carico domestico + la corrente di avvio minima della colonnina di ricarica EV (6A).

La corrente di ricarica = energia solare - carico domestico ( $6A \le$  corrente di ricarica della colonnina di ricarica EV  $\le$  32A).

2. Quando l'energia solare è < carico domestico + la corrente di avvio minima della colonnina di ricarica EV (6A).

La colonnina di ricarica EV è in stato di pausa della ricarica e la ricarica può essere ripresa quando l'energia solare è > carico domestico + 6.5A.

Modalità economica:

 Quando l'energia solare è > carico domestico + la corrente di avvio minima della colonnina di ricarica EV (6A).

La corrente di ricarica = energia solare - carico domestico ( $6A \le corrente di ricarica della colonnina di ricarica EV \le 32A$ ).

 Quando l'energia solare è < carico domestico + la corrente di avvio minima della colonnina di ricarica EV (6A).

La corrente di ricarica = 6A = energia solare - carico domestico + energia di rete.